

Регулатор за космите на носа и ушите

Този продукт е разработен с ергономично меко захващане и е с кръгли стоманени пластини, които спомагат за премахване на нежеланото окосмяване в носа и ушите точно, удобно и сигурно.

Подготовка за ползване

1. Свалете капачето на батерията (1) в основата на регулатора с завъртане обратно на часовниковата стрелка.
2. Поставете 1 батерия тип АА с '+' нагоре.
3. Затворете капака (1) със завъртане по часовниковата стрелка.

Употреба

1. Премахнете прозрачното защитно капаче.
2. Преместете ключа (2) нагоре, за да включите бръснача.
3. Поставете главата (3) на регулатора, в или близо до носа или ушите за премахване на нежелани косми.
4. Изключете машинката като преместите ключа (2) в основна позиция.

Почистване

Уверете се, че регулаторът е изключен, преди да извършите каквато и да е поддръжка

1. Отстранете защитната капачка на главата.
2. Отстранете главата (3) чрез завъртане обратно на часовниковата стрелка.
3. Почистете вътрешността на главата със специалната четка включена в комплекта, като премахнете космите, останали вътре.
4. Поставете главата (3) и завъртете по часовниковата стрелка до точката на спиране.